

Kiinnityslaasti

epatherm etk

Käyttö :

epatherm etk on tarkoitettu epatherm – mineraalilevyjen kiinnittämiseen .

Olomuoto :

epatherm etk on kuiva-ainepakkaus ja sisältää mineraalisia liima-aineita .

Käyttöturvatietao : Varottava aineen joutumista silmiin , iholle ja nieluun . Varastoitava paikassa mihin lapset eivät pääse aineeseen käsiksi . Aineen joutuessa silmiin , huuhtele runsaalla vedellä , jos ärsytys kuitenkin jatkuu , otettava yhteys lääkäriin . Käytä suojaavia työvaatteita ja käsineitä .

Tyhjät pakkaukset kierrätykseen ja jätteet koodin 57703 mukaisesti .

Työohjeet :

Levyn kiinnityspinta pitää olla kestävä ja puhdas , tarvittaessa tasoitettava tarkoitukseen soveltuvalla laastilla . Käsittele levyt epatherm etk pohjustusaineella (kaikki pinnat) . Pohjustuksen ei tarvitse kuivua , vaan työtä voi jatkaa välittömästi . Lämpötila työn aikana + 5° C - + 30° C . Sekoita epatherm etk kuiva-aine puhtaaseen veteen suhteessa 7,5 L vettä / 30 kg kuiva-ainetta . Anna seoksen vetäytyä 2 minuuttia ja sekoita uudelleen . Levitä laasti hammastetulla lastalla kauttaaltaan levyn pinnalle . Asenna levyt tasaiselle alustalle tiilikuvioksi . Epätasaiselle alustalle tarvittaessa lisälaastia pisteittäin . Puhdista ylimääräinen laasti saumoista ja levyn pinnalta . Laajoilla pinnoilla käytettävä tarkoitukseen soveltuvia kiinnikkeitä ennenkuin laasti on kuivunut (kts. epatherm – esite) . Työvälineet puhdistetaan vedellä välittömästi käytön jälkeen .

Menekki : ± 5 kg / m²

Varastointi : kuivassa paikassa 6 kk

Pakkaus : 30 kg